

Odpowiedź na przesłane pytania dotyczące dostawy wraz z montażem i rozruchem agregatu prądotwórczego

1. Miejsce zamontowania agregatu - pomieszczenie wylęgarni lub pomieszczenie nr 5 (w rzucie parteru).
2. Montaż może wymagać przewiercenia się przez ściany budynku.
3. Rozdzielnia znajduje się w sąsiednim pomieszczeniu nr 7 między drzwiami wejściowymi a ścianą wylęgarni. Odległość od agregatu będzie zależała od jego umiejscowienia, tak by nie kolidował z innymi częściami instalacji.
4. Należy dostarczyć układ SZR razem z agregatem.

DYREKTOR


Sylwester Cholest